



Montageschlüssel für Austauschoberteil,
max. Anzugsmoment 15 Nm
COSSVATPMS

Austauschoberteil
COSSVATP6 6 bar
COSSVATP8 8 bar
COSSVATP10 10 bar

Austausch-Sicherheitsventil, komplett
COSASV6 6 bar
COSASV8 8 bar
COSASV10 10 bar

Wartungskappe
COSWK
Manostopfen
COSMMS

Ablauftrichter
COSAT

Doppelabsperung
COSDA

Durchströmungsarmatur
mit Wandhalter
COSDSAWH

Membran-Ausdehnungsgefäß
COSMAG12 12 Liter
COSMAG18 18 Liter