

CARE

Anschlussadapter für Gefäßfüller

Produktdatenblatt & Anwendungshinweis

CONEL GMBH

Sitz der Gesellschaft:
Margot-Kalinke-Straße 9
80939 München

Geschäftsführer:
Uwe Dietz

Amtsgericht München:
HRB 179425
info@conel.de

Der CARE Anschlussadapter für Gefäßfüller ist ein mechanisches Messgerät zur Überprüfung und Ergänzung des Druckpolsters in Ausdehnungsgefäßen mittels des CARE Gefäßfüllers.

Mit fast allen Gefäßfüller Marken kompatibel (Außer Monty Gefäßfüller).

Adapter bestehend aus::

- / Druckmanometer 0-6 Bar
- / Ventilkörper
- / Messing-Kugelhahn bds. ¼" Innengewinde
- / PVC Schlauch
- / Gewindeanschluss

Anwendung

Den Anschlussadapter auf das Schraubgewinde am Ventil der Dose aufschrauben. Danach den Ventilkörper am Ausdehnungsgefäß anklebmen. Das Manometer am Anschlussadapter zeigt nun den exakten Druck des Ausdehnungsgefäßes an. Sollte der angezeigte Druck zu gering sein, so kann man dem Behälter durch Betätigen des Kugelhahns weiteres Füllgut zuführen. Bei größeren Mengen den Füllvorgang zwischenzeitlich unterbrechen, um den Druck zu kontrollieren. Ist der Füllvorgang beendet, zuerst den Kugelhahn schließen, danach vorsichtig den Ventilkörper vom Gefäß abklebmen. Den Adapter vom Gefäßfüller trennen. Abschließend durch erneutes Öffnen des Kugelhahns den restlichen Druck aus dem Adapter ausströmen lassen.



KBN:
CAREAAGF