

CARE SENTINEL X100 SCHNELLTEST

PRODUKTDATENBLATT & ANWENDUNGSHINWEIS

Ausgabedatum: 31.08.2020

Seite 1 von 1

EINWEGTEST FÜR DIE PRÜFUNG DES CARE SENTINEL X100 INHIBITOR-PEGELS

Kalkablagerungen und Korrosion sind die beiden Hauptursachen für geringe Wirkungsgrade von Zentralheizungen. Sie führen zu kalten Stellen, ineffizienten Kesseln, lauten Systemgeräuschen und vielen anderen Problemen. Wenn ein sauberes System mit **CARE SENTINEL X100 INHIBITOR** behandelt wurde, sollte geprüft werden, ob die Dosierung für einen ordnungsgemäßen Schutz ausreichend ist.

Dies lässt sich leicht mit unserem Einweg-**CARE SENTINEL X100 SCHNELLTEST** bestimmen. Dieses Set enthält alles, was Sie zur Durchführung von zwei Tests des Systemwassers benötigen und ist ideal für Installateure und Ingenieure, welche schnell bestätigen wollen, dass die zentralen Heizungssysteme ihrer Kunden korrekt vor Kalk und Korrosion geschützt sind.

- / Einfacher, kostengünstiger Test
- / 2 Tests enthalten
- / Einwegverpackung
- / Bestätigt die korrekte Dosierung des **CARE SENTINEL X100 INHIBITORS**

Anwendung

- / Falls **CARE SENTINEL X100 INHIBITOR** erst kürzlich dem System beigefügt wurde, lassen Sie es zuerst mindestens eine Stunde zirkulieren, bevor Sie einen Test durchführen, sodass das Produkt im gesamten System verteilt ist.
- / Systemwasser in das Reagenzglas füllen, bis es die 5 ml-Markierung leicht übersteigt.
- / Eine Nr. 1 und Nr. 2 Tablette in das Reagenzglas hinzugeben.
- / Das Reagenzglas abdecken und zum Auflösen energisch schütteln.
- / 10 Minuten warten.
- / Das Reagenzglas waagrecht über den „Weißen Streifen“ halten und mit dem gelben „Standard-Streifen“ vergleichen.
- / Wenn die Farbe dunkler ist bzw. die gleiche Farbe wie der gelbe „Standard-Streifen“ aufweist, dann ist die Systembehandlung ordnungsgemäß verlaufen.
- / Wenn die Farbe heller ist, mehr **CARE SENTINEL X100 INHIBITOR** hinzufügen und den Test wiederholen.

CONEL
CONNECTING ELEMENTS



KBN: **GCST**

CONEL GMBH

Sitz der Gesellschaft:
Margot-Kalinke-Straße 9
80939 München

Geschäftsführer:
Uwe Dietz

Amtsgericht München:
HRB 179425

info@conel.de